



**FELISATTI®**


TALADRO A BATERIA  
CORDLES DRILL  
PERCEUSE SANS FIL  
TRAPANO A BATERIA  
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

LISTA DE RECAMBIOS  
SPARE LIST  
LISTE DE DETACHEES  
ELENCO LEI COMPONENTI  
ЗАПЧАСТИ

DCHF13/18R2

VERSIÓN: 0

2790



Right of modifications  
Salvo modificaciones  
Modification reservées  
Con riserva di modifiche  
Права на модификацию защищены

17081.7181

**\* FELISATTI \* TALADRO A BATERIA \* CORDLES DRILL \* PERCEUSE SANS FIL \*  
 \* TRAPANO A BATERIA \* АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ \***

**2790**

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

**VERSION: 0**

<b>POS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>DENOMINATION</b>
1	170815101	Portabrocas 13mm	Key chuck 13mm	Mandrin 13mm
2	170815102	Cabezal engranajes	Gearbox	Carter engranages
3	170815103	Motor 18V	Motor 18V	Moteur 18V
4	170815104	Puño auxiliar	Auxiliary handle	Poignée auxiliaire
5	170815112	Cubierta motor	Motor cover	Couvercle moteur
7	170815107	Selector velocidad	Speed change selector	Selecteur vitesse
8	170815108	Palanca reversible	Switch adjusting rod	Levier reversible
9	170815109	Interruptor	Switch	Interrupteur
10	170815110	Conector bateria	Power connector	Connecteur batterie
11	170815111	Indicador bateria	Power indicator	Indicateur batterie
14	170815118	Bateria 18V 2,0Ah	Battery 18V 2,0Ah	Batterie 18V 2,0Ah
15	130095046	Tornillo rosca izquierda M5x20	Left screw M5x20	Vis gauche M5x20
16	844610009	Tornillo ST2,9x9,5	Screw ST2,9x9,5	Vis ST2,9x9,5
17	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Screw torx TP4x16ZNG	Vis torx TP4x16ZNG
N/D	170815128	Cargador 18V	Charger 18V	Chargeur 18V

**\* FELISATTI \* TALADRO A BATERIA \* CORDLES DRILL \* PERCEUSE SANS FIL \*  
\* TRAPANO A BATERIA \* АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ \***

**2790**

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

**VERSION: 0**

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPZIONE	ОПИСАНИЕ
1	170815101	Portabrocas 13mm	Mandrino 13mm	Патрон сверлильный с ключом 13mm
2	170815102	Cabezal engranajes	Coperchio di ingraggio	Редуктор с фланцем в сборе
3	170815103	Motor 18V	Motore 18V	Электродвигатель в сборе 18V
4	170815104	Puño auxiliar	Impugnatura ausiliaria	Рукоятка боковая
5	170815112	Cubierta motor	Corpo motore	Корпус двигателя
7	170815107	Selector velocidad	Selettore scambio	Клавиша переключения скорости
8	170815108	Palanca reversible	Leva reversibile	Кнопка реверса
9	170815109	Interruptor	Interruttore	Выключатель в сборе
10	170815110	Conector bateria	Connettore batteria	Пластина контактная
11	170815111	Indicador bateria	Livello batteria	Индикатор зарядки батареи
14	170815118	Bateria 18V 2,0Ah	Batterie 18V 2,0Ah	Батарея аккумуляторная 18V
15	130095046	Tornillo rosca izquierda M5x20	Vite sinistra M5x20	Винт фиксирующий M5x20
16	844610009	Tornillo ST2,9x9,5	Vite ST2,9x9,5	Винт ST2,9x9,5
17	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Vite torx TP4x16ZNG	Винт torx TP4x16ZNG
N/D	170815128	Cargador 18V	Caricabatteria 18V	Устройство зарядное 18V