



FELISATTI®


DRILL
 TALADRO
 PERCEUSE
 TRAPANO
 ДРЕЛЬ

LISTA DE RECAMBIOS
 SPARE LIST
 LISTE DE PIÈCES DETACHÉES
 ELENCO LEI COMPONENTI
 ЗАПЧАСТИ

DMF23/1150VSE

VERSIÓN: 0

1360



Right of modifications

Salvo modificaciones

Modification réservées

Con riserva di modifiche

Права на модификацию защищены

13112.7182

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPTION	DENOMINATION
1A	131101013	Cabezal de aluminio negro	Aluminium gear box black	Carter aluminum noir
1B	131101012	Cabezal (incluye casquillos)	Head Stock	Carter
2A	131121022	Plato Engranajes negro	Gear Plate black	Plateau Engrenages noir
2B	131121021	Plato Engranajes	Gear Plate	Plateau Engrenages
3	131103012	Eje portabrocas	Spindle	Arbre porte-outils
4A	131103184	Asiento Delantero	Spindle Holder	Axe Support
4B	131103183	Asiento Delantero	Spindle Holder	Axe Support
5	131103022	Rueda eje portabrocas	Wheel	Roue
6	134109076	Escobilla automatica 6,3x12	Automatic brush 6,3x12	Balai automatic 6,3x12
7	139239282	Tren Intermedio 28Z	Intermediate Gear Group	Groupe Engrenages
8	131203062	Rueda	Gear	Engrenage
9	130203052	Piñón Intermedio	Intermediate gear	Engrenage
10	131129036	Inducido 230V	Armature 230V	Induit 230V
11	131119023	Estator 230V	Field 230V	Stator 230V
12	742033038	Anillo obturador G30x37x4	Obturation ring G30x37x4	Anneau obturateur G30x37x4
13A	131103294	Manecilla Cambio roja	Red Lever	Levier rouge
13B	131103292	Manecilla Cambio	Lever	Levier
14	131109271	Eje Cambio	Shaft	Axe
15	130336201	Tornillo Cambio	Screw	Vis
16	130333311	Muelle Cambio	Spring	Ressort
17	139219014	Cubierta motor roja	Red motor cover	Couvercle moteur rouge
18	131125382	Soporte puño negro	Grip support	Support poignée
19	131201062	Casquete negro	Black cover	Couvercle noir
20	131105011	Placa pecho	Breast plate	Plateau poitrine
21	130242611	Guia Aire	Air guide	Guide d'air
22	131129044	Puño interruptor negro	Switch handle black	Poignee interrupteur noir
23	130241311	Tapa rodamiento	Bearing cover	Couvercle roulement
24	131201419	Tapa escobillas roja	Red brush cover	Couvercle balai rouge
25	135289112	Portaescobillas 6x12mm	Brush Holder 6x12mm	Porte Balai 6x12mm
26	134134181	Manguito	Sleeve	Manchon
27	134104232	Brida fijación cable	Cable fastening clamp	Bride fixation cable
28	131144002	Cable red H05 2x1mm	Power cord H05 2x1mm	Cable prise courant H05 2x1mm
29	763212906	Interruptor	Switch	Interrupteur
30	712060855	Rodamiento 608-2RS	Bearing 608-2RS	Roulement 608-2RS
31	134131601	Anillo Goma Rodamiento 608	Bearing 608 Rubber Ring	Roulement 608 Anneau
32	131142182	Anillo tapagrasas derecha	Grease cover ring	Anneau couvercle grasse
33	138315001	Condensador 0,22uF	Condenser 0,22uF	Condensateur 0,22uF
34	134109075	Escobilla 6,3x12	Brush 6,3x12	Balai 6,3x12
35	763586219	Regulador 230V	Speed control 230V	Regulateur 230V
36	134132251	Muelle escobillas	Brush spring	Ressort balais
37	130106991	Arandela compensación	Compensation ring	Anneau
38	763889161	Anillo magnetico D.20x7x6	Magnetic ring D.20x7x6	Anneau tacometric D.20x7x6
39	742100620	Anillo junta OR 6x2	Joint ring OR 6x2	Bague Joint OR 6x2
40	742107517	Anillo Junta	Joint Ring	Bague Joint
41	874900060	Aranlock D.6mm	Aranlock D.6mm	Aranlock D.6mm
42	844820028	Tornillo 3,5x16 TP	Screw 3,5x16 TP	Vis 3,5x16 TP
43	767190345	Cable conexión	Connecting Cable	Cable Connexion
44	844820026	Tornillo 3,5x22 TP	Screw 3,5x22 TP	Vis 3,5x22 TP
45	130241441	Junta papel	Paper joint	Joint papier
46	875101015	Anillo seguridad 15x1 DIN-471	Safety ring 15x1 DIN-471	Anneau securitee 15x1 DIN-471
47	870800820	Arandela 8x20x0,2mm	Washer 8x20x0,2mm	Rondelle 8x20x0,2mm
48	131121811	Tapagrasas	Grease cover	Couvercle grasse
49	135717661	Almohadilla	Sponge Cushion	Coussin
50	711001301	Cojinete selfoil B11 30x35x20	Bushing 30x35x20	Douille 30x35x20
51	712510500	Rodamiento 51105	Bearing 51105	Roulement 51105
52	712020248	Rodamiento 6202-ZZ	Bearing 6202-ZZ	Roulement 6202-ZZ
53	712020120	Rodamiento 6201-2RS	Bearing 6201-2RS	Roulement 6201-2RS
55	844830123	Tornillo 5x16 TP	Screw 5x16 TP	Vis 5x16 TP
56	844830133	Tornillo 5x50 TP	Screw 5x50 TP	Vis 5x50 TP
57	844830136	Tornillo torx TP 5x65	Screw torx TP 5x65	Vis torx TP 5x65
58	844315255	Tornillo torx M4x15	Screw torx M4x15	Vis torx M4x15
59	844315288	Tornillo torx M5x20	Screw torx M5x20	Vis torx M5x20
60	130243341	Chaveta 5x5x12mm	Key 5x5x12mm	Baguette 5x5x12mm
61	842010372	Tornillo M8x12 DIN-912	Screw M8x12 DIN-912	Vis M8x12 DIN-912
62	860305080	Tuerca M8 DIN 985	Nut M8 DIN 985	Écrou M8 DIN 985
63	844820046	Tornillo 4x12	Screw 4x12	Vis 4x12
64	844820050	Tornillo torx TP4x20ZNG	Screw torx PZ 4x20 TP	Vis torx PZ 4x20 TP
66	131121411	Tapon puño	Cover	Couvercle
67	844830141	Tornillo torx TP 5x90	Screw torx TP 5x90	Vis torx TP 5x90
71	139233921	Eje bisenfin	Bisenfin spindle	Axe bisenfin
120	135454941	Indicador	Indicator	Indicateur
		ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSOIRES
69	131215021	Puño auxiliar	Auxiliary grip	Poignée auxiliaire
70	101505301	Cuña extractora	Wedge	Extracteur

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIZIONE	ОПИСАНИЕ
1A	131101013	Cabezal de aluminio negro	Carter di ingranaggio	Корпус редуктора
1B	131101012	Cabezal (incluye casquillos)	Carter di en granaggio	Корпус редуктора
2A	131121022	Plato Engranajes negro	Disco ingranaggio	Щит промежуточный
2B	131121021	Plato Engranajes	Disco ingranaggio	Щит промежуточный
3	131103012	Eje portabrocas	Perno porta-punte	Шпиндель
4A	131103184	Asiento Delantero	Flangia anteriore	Крышка редуктора
4B	131103183	Asiento Delantero	Flangia anteriore	Крышка редуктора
5	131103022	Rueda eje portabrocas	Ruota di perno porta-punte	Колесо
6	134109076	Escobilla automatica 6,3x12	Spazzola automatica 6,3x12	Щётка электрическая самооткл.6,3x12
7	139239282	Tren Intermedio 28Z	Treno intermedio	Блок шестерён промежуточный в сборе
8	131203062	Rueda	Ruota	Колесо зубчатое
9	130203052	Piñón Intermedio	Pignone intermedio	Блок шестерён средний в сборе
10	131129036	Inducido 230V	Indotto 230V	Якорь с вентилятором
11	131119023	Estator 230V	Statore 230V	Статор в сборе 230V
12	742033038	Anillo obturador G30x37x4	Anello otturatore G30x37x4	Кольцо G30x37x4
13A	131103294	Manecilla Cambio roja	Impugnatura di cambio	Ручка-переключатель скорости
13B	131103292	Manecilla Cambio	Impugnatura di cambio	Ручка-переключатель скорости
14	131109271	Eje Cambio	Perno di cambio	Рычаг-переключатель скорости
15	130336201	Tornillo Cambio	Vite	Винт специальный
16	130333311	Muelle Cambio	Spazzola	Пружина
17	139219014	Cubierta motor roja	Corpo motore	Корпус двигателя
18	131125382	Soporte puño negro	Supporte impugnatura	Втулка опорная
19	131201062	Casquete negro	Cuffia per motore	Крышка двигателя
20	131105011	Placa pecho	Piastra di protezione	'Подошва
21	130242611	Guia Aire	Diflettori di ventilazione	Диафрагма
22	131129044	Puño interruptor negro	Impugnatura interruttore	Рукоятка в сборе
23	130241311	Tapa rodamiento	Coperchio di cuscinetto	Крышка подшипника
24	131201419	Tapa escobillas roja	Coperchio spazzola	Крышка щеточного узла
25	135289112	Portaescobillas 6x12mm	Portaspazzole 6x12mm	Щёткодержатель в сборе 6x12mm
26	134134181	Manguito	Bocchettore uscita cavo	Трубка защитная шнура
27	134104232	Brida fijación cable	Staffia tenuta cavo	Планка фиксации шнура
28	131144002	Cable red H05 2x1mm	Cavo H05 2x1mm	Шнур питания с вилкой H05 2x1mm
29	763212906	Interruptor	Interruttore	Выключатель в сборе
30	712060855	Rodamiento 608-2RS	Cuscinetto 608-2RS	Подшипник шариковый 608-2RS
31	134131601	Anillo Goma Rodamiento 608	Anello d'goma di cuscinetto	Втулка резиновая 608
32	131142182	Anillo tapagrasas derecha	Anello ingrassamento	Манжета
33	138315001	Condensador 0,22uF	Condensatore 0,22uF	Конденсатор 0,22uF
34	134109075	Escobilla 6,3x12	Spazzola 6,3x12	Щётка электрическая 6,3x12
35	763586219	Regulador 230V	Regolatore 230V	Регулятор оборотов 230V
36	134132251	Muelle escobillas	Molla de la spazzola	Пружина спиральная
37	130106991	Arandela compensación	Rondella compensazione	Шайба компенсационная
38	763889161	Anillo magnetico D.20x7x6	Anello magnetico D.20x7x6	Датчик скорости магнитный D.20x7x6
39	742100620	Anillo junta OR 6x2	Anello OR 6x2	Кольцо OR 6x2
40	742107517	Anillo Junta	Anello giunto	Кольцо
41	874900060	Aranlock D.6mm	Anello D.6mm	Кольцо D.6mm
42	844820028	Tornillo 3,5x16 TP	Vite 3,5x16 TP	Винт 3,5x16 TP
43	767190345	Cable conexión	Cavo di connessioni	Проводник
44	844820026	Tornillo 3,5x22 TP	Vite 3,5x22 TP	Винт 3,5x22 TP
45	130241441	Junta papel	Giunto di carta	Прокладка
46	875101015	Anillo seguridad 15x1 DIN-471	Anello d'arresto 15x1 DIN-471	Кольцо стопорное 15x1 DIN-471
47	870800820	Arandela 8x20x0,2mm	Rondelle 8x20x0,2	Шайба 8x20x0,2
48	131121811	Tapagrasas	Coperchio	Крышка
49	135717661	Almohadilla	Cuscino	Накладка
50	711001301	Cojinete selfoil B11 30x35x20	Boccola 30x35x20	Втулка 30x35x20
51	712510500	Rodamiento 51105	Cuscinetto 51105	Подшипник упорный 51105
52	712020248	Rodamiento 6202-ZZ	Cuscinetto 6202-ZZ	Подшипник шариковый 6202-ZZ
53	712020120	Rodamiento 6201-2RS	Cuscinetto 6201-2RS	Подшипник шариковый 6201-2RS
55	844830123	Tornillo 5x16 TP	Vite TP 5x16	Винт TP 5x16
56	844830133	Tornillo 5x50 TP	Vite 5x50 TP	Винт 5x50 TP
57	844830136	Tornillo torx TP 5x65	Vite torx TP 5x65	Винт torx TP 5x65
58	844315255	Tornillo torx M4x15	Vite torx M4x15	Винт torx M4x15
59	844315288	Tornillo torx M5x20	Vite torx M5x20	Винт torx M5x20
60	130243341	Chaveta 5x5x12mm	Chiavetta 5x5x12mm	Шпонка 5x5x12mm
61	842010372	Tornillo M8x12 DIN-912	Vite M8x12 DIN-912	Винт M8x12 DIN-912
62	860305080	Tuerca M8 DIN 985	Dado M8 DIN-985	Гайка M8 DIN-985
63	844820046	Tornillo 4x12	Vite 4x12	Винт 4x12
64	844820050	Tornillo torx TP4x20ZNG	Vite torx TP4x20ZNG	Винт torx TP4x20ZNG
66	131121411	Tapon puño	Coperchio	Крышка
67	844830141	Tornillo torx TP 5x90	Vite torx TP 5x90	Винт torx TP 5x90
71	139233921	Eje bisenfin	Perno Bisenfin	Ось
120	135454941	Indicador	'Indice	Указатель
		ACCESORIOS	ACCESSORI	АКСЕСУАРЫ
69	131215021	Puño auxiliar	Impugnatura ausiliaria	Рукоятка дополнительная
70	101505301	Cuña extractora	Cuneo di estrazione	клином экстрактором