

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень деталей, сборочных единиц и схемы расположения составных частей на каждое изделие

Перфоратор ручной
электрический
Е-113А
П-20ЭР



Таблица А.1

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-113А	П-20ЭР
1	91930	Е-113А.00.00.34	Втулка	1	+	+
2	92215	В16.65С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
3	91935	В20.65С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
4* ¹	91929	Е-113А.00.00.53-01	Втулка (синий)	1	+	
	92104	Е-113А.00.00.53	Втулка (черный)	1		+
4	92104	Е-113А.00.00.53	Втулка (черный)	1	+	+
5	91931	Е-113А.00.00.05	Втулка	1	+	+
6	91987	Е-113А.00.00.08	Пружина	1	+	+
7	91996	Е-113А.00.00.12	Шпонка	2	+	+
8		7,0-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	1	+	+
9	91967	Е-113А.00.00.16	Втулка	1	+	+
10	91910	1.2-17x32-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05146-78	Манжета	1	+	+
11	92216	Е-113А.00.00.50-01	Корпус (синий)	1	+	
	92109	Е-113А.00.00.50	Корпус (серый)	1		+
12* ¹		М5-6gx25.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
12		2М5-6ex25.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
13		5.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4	+	+
14* ¹	91986	Е-113А.00.00.25	Пробка	1	+	+
15		В17.65С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
16		1000903 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+

Продолжение таблицы А.1

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-113А	П-20ЭР
17	91968	Е-113А.00.00.17	Втулка	1	+	+
18	91989	Е-113А.00.00.01	Ствол	1	+	+
19	91984	Е-113А.00.00.06	Переходник	1	+	+
20	91969	Е-113А.00.00.15	Втулка	1	+	+
21	91976	Е-113А.00.00.44	Кольцо	3	+	+
22	91964	Е-113А.00.00.37	Амортизатор	2	+	+
23	91970	Е-113А.00.00.19	Втулка	1	+	+
24	91980	Е-113А.00.00.13	Кольцо пружинное	1	+	+
25	92005	ИЭ4726Э.02.00.14	Кольцо	1	+	+
26	91990	Е-113А.00.00.14	Шайба	1	+	+
27	91972	Е-113А.00.00.51	Диафрагма	1	+	+
28	91977	Е-113А.00.00.43	Кольцо	1	+	+
29	91965	Е-113А.00.00.07	Боек	1	+	+
30		2-115 № 3578-80 фирмы "Parker"	Кольцо уплотнительное	2	+	+
31	91982	Е-113А.01.20.01	Крышка	1	+	+
32	91978	Е-113А.00.00.36	Кольцо	1	+	+
33	92096	В35.65С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
34	91991	Е-113А.00.00.31	Шайба	2	+	+
35		Е-113А.00.00.09	Кольцо пружинное	1	+	+
36		5,5x9 III ГОСТ 22696-77	Ролик	4	+	+
37		1000807 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
38	92108	Е-113А.00.00.28	Шайба (подбор)	1	+	+
		Е-113А.00.00.28-01	Шайба (подбор)	1	+	+
		Е-113А.00.00.28-02	Шайба (подбор)	1	+	+
39	91981	Е-113А.00.00.09-01	Кольцо пружинное	1	+	+
40	92106	Е-113А.04.00.00	Колесо зубчатое	1	+	+
41	91985	Е-113А.00.00.04	Поршень	1	+	+
42	91938	ИЭ4726Э.00.00.11	Палец	1	+	+
43* ¹	91998	Е-113А.01.20.20	Щит промежуточный	1	+	+
43		Е-113А.01.20.13	Щит промежуточный	1	+	+
44	91997	Е-113А.01.20.12	Штифт	2	+	+

Продолжение таблицы А.1

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-113А	П-20ЭР
45		1000096 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
46	91994	Е-113А.02.00.01	Шестерня	1	+	+
47	91966	Е-113А.02.00.02	Вал коленчатый	1	+	+
48	91993	Е-113А.02.00.03	Шатун	1	+	+
49		2x7,8 А5 ГОСТ 6870-81	Ролик	20	+	+
50	91992	Е-113А.02.00.05	Шайба	1	+	+
51	91979	Е-113А.02.00.04	Кольцо	1	+	+
52		1000801 ГОСТ 8338-75	Подшипник	1	+	+
53		2.3x8 Хим. Окс. прм. ГОСТ 3128-70	Штифт	1	+	+
54	92105	Е-113А.00.00.38	Шестерня	1	+	+
55		3,0-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	1	+	+
56	91974	Е-113А.00.00.26	Диск	1	+	+
57	91983	Е-113А.01.20.11	Крышка редуктора	1	+	+
58		М4-6gx25.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
59	92220	1.2-10x22-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05146-78	Манжета	1	+	+
60	91971	Е-113А.01.00.04	Втулка	1	+	+
61		6-80100 С17 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
62* ¹		В10.65.С2ВА ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
62		ЕИФЮ.758491.422	Шайба	1	+	+
63	91999	Е-113А.01.40.00	Якорь	1	+	+
64		76-80026 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
65	90202	ЕИФЮ.754176.410	Кольцо	1	+	+
66	91973	Е-113А.01.00.05	Диафрагма	1	+	+
67	92217	Е-113А.01.00.07	Амортизатор	2	+	+
68		ЕИФЮ.684214.411-05	Статор	1	+	+
69	92218	Е-113А.01.00.02-01	Корпус электродвигателя (синий)	1	+	
	92110	Е-113А.01.00.02	Корпус электродвигателя (серый)	1		+
70* ¹	92219	ЕИФЮ.758161.012-08	Винт	4	+	+
70		2.М4-6ex70.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+

Продолжение таблицы А.1

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-113А	П-20ЭР
71		4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4	+	+
72	91917	ЕИФЮ.741565.407-01	Обойма щеткодержателя	2	+	+
73	92047	ИЭ4726Э.04.40.02	Пружина	2	+	+
74	91949	ИЭ4726Э.04.40.03	Шайба	2	+	+
75	92212	МЗ-6gx6.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
76* ¹	92221	Е-113А.01.00.01-01	Крышка (синий)	1	+	
	92111	Е-113А.01.00.01	Крышка (черный)	1		+
76	92111	Е-113А.01.00.01	Крышка (черный)	1	+	+
77* ¹	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	3	+	+
77		2-4.x16.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	3	+	+
78	92222	Е-113А.00.00.46-01	Табличка	1	+	
	92223	Е-113А.00.00.46	Табличка	1		+
79	92224	Е-113А.00.00.54-01	Ручка (синий)	1	+	
	92113	Е-113А.00.00.54	Ручка (серый)	1		+
80* ¹		Модель 47-36 VSCAR (3А или 4А, 250В)	Выключатель	1	+	+
80		Модель 47-36 VSCAR (3А или 4А, 250В)	Выключатель	1		+
		CGQ-1104-010-2-001 (4А, 250В)	Выключатель	1	+	
82* ¹		WXPC-334M+R1MΩ-03-80	Конденсатор	1	+	+
82		WXPC-224M+R1MΩ-03-80	Конденсатор	1	+	+
83* ¹	92136	ЕИФЮ.648342.401	Колодка	1	+	+
83		Арт. № 1013442002	Колодка соединительная 2-х полюсная	1	+	+
84	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
85* ¹	91249	ЕИФЮ.758161.018	Винт	2	+	+
85		2-4x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
86	92124	Е-113А.00.00.52	Трубка защитная	1	+	+
87* ¹		ПВС-ВП2x0,75-250-18-6-2,6 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	

Продолжение таблицы А.1

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-113А	П-20ЭР
87		К6А-5-НОVV-F2x1-2,6	Шнур питания	1	+	
		ПВС-ВП2x0,75-250-18-6-2,6 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
88	92225	Е-113А.00.00.55-01	Накладка (синий)	1	+	
	92112	Е-113А.00.00.55	Накладка (серый)	1		+
89* ¹	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	4	+	+
89		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	4	+	+
90	92227	Е-113А.00.00.47	Табличка	1		+
	92226	Е-113А.00.00.47-01	Табличка	1	+	
91	92148	Е-131А.753741.001	Рукоятка	1	+	+
92	92135	Е-131А.746611.003	Глубиномер	1	+	+
93		М6-6Н.5.05 ГОСТ 5927-70	Гайка	1	+	+
94	92145	Е-131А.741134.017	Подкладка	1	+	+
95	92128	Е-131А.301612.004	Винт	1	+	+
96	91902	ИЭ4726Э.04.50.00	Щетка	2	+	+
97	92228	Е-113А.00.00.48-01	Табличка	1	+	
	92229	Е-113А.00.00.48	Табличка	1		+
98		ДПМ-3-8±10% ПеО.477.006ТУ	Дроссель высокочастотный	2	+	+
100	92230	ЕИФЮ.685610.401-11	Вывод	2	+	+
101	92231	ЕИФЮ.685610.402-04	Вывод	2	+	+
102	92169	ИЭ4726Э.08.00.01-04	Переходник	1	+	+
103	92129	2М5-ЛН-6gx30- 25.88.35.05 ГОСТ 17475-80	Винт	1	+	

Примечание (* - применялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.4*¹ до 1-ого квартала 2007 г.; поз.4 с 1-ого квартала 2007 г.Поз.12*¹ до 01.04.07; поз.12 с 01.04.07Поз.14*¹ до 01.10.05Поз.43*¹ до 01.05.05; поз.45 с 01.05.05Поз.43*¹ и поз.43 взаимозаменяемыеПоз.62*¹ до 01.11.06; поз.62 с 01.11.06Поз.62*¹ и поз.62 взаимозаменяемыеПоз.70*¹ до 01.04.07; поз.70 с 01.04.07Поз.76*¹ до 1-ого квартала 2007 г.; поз.76 с 1-ого квартала 2007 г.Поз.77*¹ до 01.04.07; поз.77 с 01.04.07Поз.80*¹ до 01.03.06; поз.80 с 01.03.06

Поз.80*¹ и поз.80 взаимозаменяемые
Поз.82*¹ до 01.08.05; поз.82 с 01.08.05
Поз.82*¹ и поз.82 взаимозаменяемые
Поз.83*¹ до 01.07.05; поз.83 с 01.07.05
Поз.83*¹ и поз.83 взаимозаменяемые
Поз.85*¹ до 01.04.07; поз.85 с 01.04.07
Поз.87*¹ до 01.07.06; поз.87 с 01.07.06
Поз.89*¹ до 01.04.07; поз.89 с 01.04.07