

Лобзик ручной  
электрический  
Е-532А  
МП-85ЭА



Таблица А.21

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-532А	МП-85ЭА
1	90945	Е-531А.732321.001	Крышка	1	+	+
2	90948	ЕИФЮ.758161.405	Винт	2	+	+
3* <sup>1</sup>	90949	ЕИФЮ.758161.012-07	Винт	2	+	+
3		2.М4-6х35.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
4* <sup>1</sup>		Е-531А.735224.045	Крышка	2	+	+
4	90957	Е-531А.735224.068	Крышка	1	+	+
5* <sup>1</sup>		Е-531А.741374.070	Прокладка	1	+	+
5	90936	Е-531А.741374.084	Прокладка	1	+	+
6	90932	Е-531А.753512.061-01	Пружина	2	+	+
7	90923	Е-531А.733261.001	Рамка	1	+	+
10	90939	Е-531А.711491.002	Кольцо	1	+	+
12	90928	Е-531А.726433.001	Вкладыш	1	+	+
13	90946	Е-531А.741158.002	Пластина	1	+	+
14	90947	Е-531А.741158.003	Пластина	1	+	+
15* <sup>1</sup>	91300	ЕИФЮ.758161.012	Винт	6	+	+
15		2.М4-6х8.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	6	+	+
16	90984	4.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	+	+
17	90944	М4-6Г.5.016 ГОСТ 5927-70	Гайка	4	+	+
18	90920	Е-531А.753647.001	Пружина	1	+	+
19	90921	Е-531А.753647.001-01	Пружина	1	+	+
22	90907	Е-531А.713351.006	Втулка	1	+	+
23* <sup>1</sup>		5К5х8х7,85Е ГОСТ 24310-80	Подшипник	1	+	+
23		К5х8х8 фирмы «REB» Китай	Подшипник	1	+	+

Продолжение таблицы А.21

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-532А	МП-85ЭА
24	90985	5.65Г.019 ГОСТ 11648-75	Шайба	2	+	+
25* <sup>1</sup>	90977	Е-531А.758491.067	Шайба	2	+	+
25		Е-531А.758491.067	Шайба	0,2	+	+
		Е-531А.758491.067-01	Шайба	0,3	+	+
		Е-531А.758491.067-02	Шайба	0,3	+	+
		Е-531А.758491.067-03	Шайба	0,2	+	+
26	90902	Е-531А.303443.001	Колесо зубчатое	1	+	+
27	90964	Е-532А.741166.002	Противовес	1	+	+
28	90929	Е-531А.743112.001	Рычаг	1	+	+
29	90962	Е-531А.741158.001	Пластина	1	+	+
30* <sup>1</sup>		СК 061009 Е ГОСТ 4060-78	Подшипник	2	+	+
30* <sup>2</sup>		ТЛА 69 фирмы «RFB», Китай	Подшипник	2	+	+
30		НК 0609 фирмы «RFB», Китай	Подшипник	2	+	+
32	92117	ЕИФЮ.758161.018-06	Винт	2	+	+
34* <sup>1</sup>	90924	Е-531А.303671.001	Рычаг (черный)	1	+	+
34* <sup>2</sup>	90924	Е-531А.303671.001	Рычаг (синий)	1	+	
	90968	Е-531А.303671.001-01	Рычаг (черный)	1		+
34	90968	Е-531А.303671.001-01	Рычаг (черный)	1	+	+
35		3,969-60 ГОСТ 3722-81	Шарик	1	+	+
36	90965	Е-531А.753512.084	Пружина	1	+	+
37* <sup>1</sup>		Е-531А.301166.002	Корпус	1	+	+
37	90940	Е-531А.301166.003	Корпус	1	+	+
38		76-80029 ГКС28Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
39* <sup>1</sup>	90955	Е-531А.753335.001	Заглушка (черный)	1	+	+
39* <sup>2</sup>	90955	Е-531А.753335.001	Заглушка (синий)	1	+	
	90956	Е-531А.753335.001-01	Заглушка (черный)	1		+
39	90956	Е-531А.753335.001-01	Заглушка (черный)	1	+	+
40	90909	Е-531А.758431.004	Гайка	1	+	+
41	90915	Е-531А.301314.019	Основание	1	+	+

Продолжение таблицы А.21

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-532А	МП-85ЭА
42	90930	Е-531А.745300.001	Швеллер	1	+	+
43	91298	М6-6х16.88.035.019 ГОСТ 11738-84	Винт	1	+	+
44	90926	Е-531А.715611.016	Штифт (подбор)	0,24	+	+
	90979	Е-531А.715611.016-01	Штифт (подбор)	0,24	+	+
	90980	Е-531А.715611.016-02	Штифт (подбор)	0,25	+	+
	90981	Е-531А.715611.016-03	Штифт (подбор)	0,25	+	+
	90982	Е-531А.715611.016-04	Штифт (подбор)	0,01	+	+
	90983	Е-531А.715611.016-05	Штифт (подбор)	0,01	+	+
45	90916	Е-531А.715111.053-01	Ось	1	+	+
46	90904	Е-531А.743261.001	Коромысло	1	+	+
47	90910	3x15.01.10 ГОСТ 12641-80	Заклепка	1	+	+
48	90908	Е-531А.713141.032	Втулка	1	+	+
49* <sup>1</sup>		СК 050909Е ГОСТ 4060-78	Подшипник	1	+	+
49		НК 0509 фирмы «RFB», Китай	Подшипник	1	+	+
50	90925	Е-531А.713353.002	Шкив	1	+	+
51	90905	Е-531А.684244.002	Якорь	1	+	+
52		76-80026 Г2 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
53	90202	ЕИФЮ.754176.410	Кольцо	1	+	+
54	90953	Е-531А.711671.002	Диафрагма	1	+	+
55	91959	Е-131А.713111.002	Пробка	2	+	+
56	90906	ЕИФЮ.684214.411-08	Статор	1	+	+
57	90914	Е-531А.731211.001	Корпус	1	+	+
58	91902	ИЭ4726Э.04.50.00	Щетка	2	+	+
59		ИЭ4726Э.04.40.00	Щеткодержатель	2	+	+
60	92047	ИЭ4726Э.04.40.02	Пружина	2	+	+
61	91949	ИЭ4726Э.04.40.03	Шайба	2	+	+
62		В.М3-6gx6.58.05 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
63* <sup>1</sup>	90959	Е-531А.714114.001	Крышка (черный)	1	+	
	90960	Е-531А.714114.001-01	Крышка (серый)	1		+
63	90959	Е-531А.714114.001	Крышка (синий)	1	+	
	90960	Е-531А.714114.001-01	Крышка (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.21

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-532А	МП-85ЭА
64* <sup>1</sup>	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	4	+	+
64		2-4x16.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	4	+	+
65	90971	Е-532А.754477.022	Табличка	1	+	
	90972	Е-532А.754477.023	Табличка	1		+
66	90975	Е-532А.754477.022-01	Табличка	1	+	
	90976	Е-532А.754477.023-01	Табличка	1		+
67* <sup>1</sup>	90954	ЕИФЮ.758161.012-01	Винт	2	+	+
67* <sup>2</sup>	91300	ЕИФЮ.758161.012	Винт	2	+	+
67		2.М4-6ех8.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
68* <sup>1</sup>	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	3	+	+
68		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	3	+	+
69* <sup>1</sup>	90961	Е-531А.735224.044	Накладка (черный)	1	+	
	90960	Е-531А.735224.044-01	Накладка (серый)	1		+
69	90961	Е-531А.735224.044	Накладка (синий)	1	+	
	90960	Е-531А.735224.044-01	Накладка (серый)	1		+
70* <sup>1</sup>		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
70* <sup>2</sup>		WXPC-334М-03-80	Конденсатор	1	+	+
70* <sup>3</sup>		WXPC-224М-03-80	Конденсатор	1	+	+
70		WXPC-334М-03-80	Конденсатор	1	+	+
72	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
73	92095	ИЭ1022В.00.00.21-А	Трубка защитная	1	+	+
74		ПВС-ВП2x0,75-250-18-6-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	+
		К6А-5-НО5VV-F2x1-2,75	Шнур питания	1	+	
75		БУЭ-3В ЯАВЦ.435141.002 ТУ	Блок управления электронный	1		+
		Мод. DGQ1106 ГААА2100 03 (3А, 250В) «DEFOND»	Выключатель	1	+	
76	90911	Е-531А.713311.018	Клавиша	1	+	+
77* <sup>1</sup>		Е-531А.735224.043	Рукоятка (синий)	1	+	
		Е-531А.735224.043-01	Рукоятка (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.21

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-532А	МП-85ЭА
77		Е-531А.735224.043	Рукоятка (синий)	1	+	
		Е-531А.735224.043-01	Рукоятка (серый)	1		+
78	90913	Е-531А.434613.001-01	Вывод	1	+	+
79	90912	Е-531А.434613.001	Вывод	1	+	+
80		Е-532А.306571.010	Шток	1	+	+
81	90950	Е-531А.763560.001	Вкладыш	1	+	+
82	90663	Е-531А.758491.070	Прокладка	2	+	+
83	90978	Е-531А.758491.068	Шайба	1	+	+
84		Е-532А.713152.003	Фланец	1	+	+
85	90943	Е-532А.758141.003	Винт	1	+	+
91	90937	Е-531А.734340.001	Вкладыш	1	+	+
92	91309	Е-411.764438.401	Ключ	1	+	+
93	90961	Е-531А.752281.003	Переходник	1	+	+
94	90986	С6.04.019 ГОСТ11371-78	Шайба	2	+	+
95		М5-6х8.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+

Примечание (\* – применялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.3\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.3 с 01.04.07

Поз.15\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.15 с 01.04.07

При заказе поз.4\*<sup>1</sup>, поз.5\*<sup>1</sup>, поз.37\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.4, поз.5, поз.37 (комплектно)

Поз.23\*<sup>1</sup> до 01.01.07; поз.25 с 01.01.07

Поз.25\*<sup>1</sup> до 01.08.06; поз.25 с 01.08.06

Поз.30\*<sup>1</sup> и поз.30\*<sup>2</sup> и 30 взаимозаменяемые

Поз.34\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.34\*<sup>2</sup> с 01.05.04

Поз.34\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.34 с 01.01.07

Поз.39\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.39\*<sup>2</sup> с 01.05.04

Поз.39\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.39 с 01.01.07

Поз.44\*<sup>1</sup> до 01.02.05; поз.44 с 01.02.05

Поз.49\*<sup>1</sup> и поз.49 взаимозаменяемые

Поз.63\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.63 с 01.05.04

Поз.64\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.64 с 01.04.07

Поз.67\*<sup>1</sup> до 01.02.05; поз.67\*<sup>2</sup> с 01.02.05

Поз.67\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.67 с 01.04.07

Поз.68\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.68 с 01.04.07

Поз.69\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.69 с 01.05.04

Поз.70\*<sup>1</sup> до 01.06.03; поз.70\*<sup>2</sup> с 01.06.03

(При заказе поз.70\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.70\*<sup>2</sup>)

Поз.70\*<sup>2</sup> до 01.08.05; поз.70 с 01.08.05  
Поз.73\* до 01.11.06; поз.70 с 01.11.06  
Поз.70 и поз.70\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые  
Поз.75\*<sup>1</sup> до 30.01.05; поз.75 с 30.01.05  
Поз.77\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.77 с 01.05.04.